



# SZYBKI START



[www.inelo.pl](http://www.inelo.pl)

## Instalacja baterii

- 1. Ściągamy powłokę ochronną
- 2. Otwieramy pokrywę
- 3. Wkładamy baterię zgodnie z oznaczeniem

## Podłączenie TachoReader® COMBO do komputera

1. Kabel Mini USB wpinamy do wejścia w TachoReader® COMBO
2. Końcówkę kabla wpinamy do wejścia USB w komputerze
3. Następuje automatyczna instalacja
4. W komputerze urządzenie widoczne jest jako Dysk wymienny<sup>1</sup>



**UWAGA!** Do właściwego działania urządzenia konieczny jest poprawny czas na komputerze

<sup>1</sup> Po podłączeniu do komputera na dysku urządzenia dostępna jest pełna instrukcja obsługi TachoReader® COMBO

## Odczyt karty przez TachoReader® COMBO

- 1. Wkładamy kartę do największego slotu – pobieranie danych rozpoczyna się automatycznie
- 2. Ukończenie zapisu danych sygnalizowane jest dźwiękowo

## Odczyt tachografów przez TachoReader® COMBO

### Włóż kartę przedsiębiorstwa/kontrolną/warsztatu do pustego slotu tachografu (1 lub 2)

1. Kabel TachoReader® Combo podłączamy do urządzenia (małą końcówką)
2. Drugą końcówkę kabla podłączamy do tachografu
3. Włączamy tryb odczytu wybierając odpowiedni przycisk na urządzeniu<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Szczegółowy opis trybów pracy wybieranych przyciskami znajduje się w pełnej instrukcji obsługi



**DANE KONTAKTOWE**

INELO

ul. Karpacka 24/U2b

43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 496 58 71

fax. +48 33 496 58 71 wew.111

e-mail: [biuro@inelo.pl](mailto:biuro@inelo.pl)

[www.inelo.pl](http://www.inelo.pl)

**BIURO OBSŁUGI KLIENTA**

tel.: 22 113 40 60

fax: + 48 33 496 58 71 wew. 111

e-mail: [bok@inelo.pl](mailto:bok@inelo.pl)

**DZIAŁ SERWISU**

tel. 33 496 58 72

e-mail: [serwis@inelo.pl](mailto:serwis@inelo.pl)